

TCORX
FITNESS IN MOTION

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ**



SRX500



Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και
φυλάξτε το κοντά στο προϊόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.0 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	ΣΕΛ. 3
1.1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ & ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.....	ΣΕΛ. 4
1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	ΣΕΛ. 5
1.3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.....	ΣΕΛ. 6
1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	ΣΕΛ. 7
2.0 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 8
2.1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ Σ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.....	ΣΕΛ. 8
2.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 9
3.0 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 11
3.1 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ	ΣΕΛ. 12
3.2 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 13
3.3 ΚΟΝΣΟΛΑ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.....	ΣΕΛ. 15
3.4 ΚΟΝΣΟΛΑ - ΠΛΗΚΤΡΑ	ΣΕΛ. 16
3.5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.....	ΣΕΛ. 17
3.6 ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	ΣΕΛ. 18
3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CARDIO.....	ΣΕΛ. 19
3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATT.....	ΣΕΛ. 20
3.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ.....	ΣΕΛ. 21
3.10 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH.....	ΣΕΛ. 22
4.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 23
5.0 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	ΣΕΛ. 24
6.0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.....	ΣΕΛ. 24
6.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 25
6.2 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	ΣΕΛ. 26
7.0 ΕΓΓΥΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 27

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιοδήποτε άλλο φύλλο οδηγιών επισυνάπτεται.
- Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο μόνο εντός της οικίας. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας ή φίλους που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το ποδήλατο.
- Χρησιμοποιήστε το όργανο μόνο σε επίπεδη επιφάνεια και καλύψτε το πάτωμα ή το χαλί που τυχόν βρίσκονται από κάτω για την πρόληψη ζημιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το όργανο έχουν κατανοήσει τις οδηγίες. Επιβλέψτε τα πρώτα στάδια της προπόνησης. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα κοντά στο όργανο για γρήγορη αναφορά σε περίπτωση ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το όργανο χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, και από ανθρώπους που βρίσκονται σε ικανή φυσική κατάσταση.
- Να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ρούχα για άθληση, τα οποία δεν εμποδίζουν την κίνηση. Χρησιμοποιήστε παπούτσια κατάλληλα για τρέξιμο. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την αναπνοή ή παπούτσια με σόλες από άκαμπτο υλικό.
- Κρατήστε σταθερά το τιμόνι με τα χέρια σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ελέγχετε τον καρδιακό σας παλμό και ρυθμίστε ανάλογα την ένταση της άσκησης.
- Όταν, κατά τη διάρκεια της άσκησης, εμφανίσετε ζάλη, πόνο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε ΑΜΕΣΩΣ την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο όλων των βιδών των ορθοστατών και των χειρολαβών, καθώς και την ακεραιότητα όλων των επιμέρους μερών του εργαλείου.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- ΜΗΝ εγκαταστήσετε το όργανο σε γυμναστήρια ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική άσκηση. Αυτό το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες ή για τους σκοπούς αποκατάστασης.
- ΜΗΝ τοποθετείτε κύπελλα ή φιάλες με υγρά κοντά στο εργαλείο.
- ΜΗΝ καθαρίζετε την κονσόλα ή/και τα πλαστικά μέρη του οργάνου με αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες, σφουγγάρια ή σκληρά χημικά.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, εκτός εάν αυτό καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το μηχάνημα έξω από το σπίτι, μην το αφήνετε εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα.
- ΜΗΝ αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να έρθουν κοντά στο όργανο.
- Μη χρησιμοποιείτε το όργανο εάν έχει υποστεί βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης ή / και δυσλειτουργίας του οργάνου μην το πειράζετε. Για τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΜΗΝ φοράτε ρούχα κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή μάλλινα, κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η χρήση ακατάλληλων ειδών ένδυσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής φύσης, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων.

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί για ιδιωτική χρήση σε οικιακό περιβάλλον και είναι ένα εργαλείο για άσκηση που σας επιτρέπει να μείνετε σε φόρμα μέσα από συνεχή προπόνηση, υψηλής έντασης για την αποτελεσματική βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της αντοχής.

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να ασκείστε χωρίς να φεύγετε από το σπίτι, ακόμη και όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, ή απλά όταν δεν έχετε την διάθεση ή το χρόνο να φύγετε από το σπίτι για να πάτε για προπόνηση σε ένα γυμναστήριο.

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ασκείστε με ασφάλεια, έντονες και παρατεταμένες προπονήσεις απαιτούν καλή φυσική κατάσταση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι αντενδείξεις χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Η χρήση του προϊόντος απαγορεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ηλικία χρηστών κάτω των 16 ετών
- βάρος χρήστη που υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην ετικέτα και στις τεχνικές προδιαγραφές
- χρήση από εγκύους
- χρήση από διαβητικούς
- χρήση από άτομα με ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιά, τους πνεύμονες ή τα νεφρά

Η εγγύηση για το προϊόν και η ευθύνη του διανομέα δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ακατάλληλη χρήση του προϊόντος πέραν αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης
- μη συμμόρφωση με τα διαστήματα και τις μεθόδους συντήρησης
- παραποίηση προϊόντος
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας στα σκίτσα και στο εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ορθή χρήση του οργάνου. Ο χρήστης του προϊόντος και τυχόν φίλοι και μέλη της οικογένειας που θα το χρησιμοποιήσουν είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν μια ασφαλή και ορθή χρήση.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέγιστη προσωπική σας ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Οι οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά τμήματα του κειμένου σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες και προηγείται ένα σύμβολο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΚΙΝΔΥΝΟ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τραυματισμούς.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΠΡΟΣΟΧΗ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ζημιών στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αποσκοπούν στο να απλοποιήσουν και να κάνουν πιο κατανοητές τις διάφορες θεματικές ενότητες. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης των προϊόντων, είναι πιθανό ότι ορισμένα από αυτά τα σχέδια είναι διαφορετικά από το αγορασθέν προϊόν. Σε μία τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε ότι αποτελούν βοηθητικά σκίτσα και ότι η ασφάλεια και οι πληροφορίες παραμένουν με την ίδια εγγύηση. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει μία πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης, και μπορεί να κάνει αλλαγές στα αισθητικά μέρη του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το όργανο με την παρουσία παιδιών ή κατοικίδιων ζώων στο δωμάτιο.
- Αν υπάρχουν παιδιά στο κτήριο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κλειστός χώρος για την τοποθέτηση του. Όταν το ποδήλατο δεν χρησιμοποιείται να ενεργοποιείτε πάντα το φρένο έκτακτης ανάγκης και να δένετε τα πεντάλ με ένα σχοινί, για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς των παιδιών που παίζουν.

Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με μια συσκευή ασφαλείας που είναι τοποθετημένη στο κουμπί ρύθμισης της έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο έκτακτης ανάγκης απλά τραβήξτε το μοχλό που βρίσκεται κάτω από το κουμπί ρύθμισης της έντασης.

Το σταθερό σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω γραναζιών, δηλαδή συνεχόμενη πρόσφυση μεταξύ των πεντάλ και του σφονδύλου, με απουσία "Ελεύθερης Κίνησης", θα σας βοηθήσει να πετύχετε υψηλές ταχύτητες.


ΠΟΤΕ μην επιβραδύνετε ή προσπαθήσετε να σταματήσετε προβάλλοντας αντίσταση με τα πόδια, αυτή η κίνηση είναι επικίνδυνη για τους συνδέσμους και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό από την πιθανή απότομη απελευθέρωση του ποδιού από το πεντάλ.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΛ.

Φρένο έκτακτης ανάγκης




- 1) Στην ετικέττα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν από τη χρήση.
- 3) Σύμβολο προειδοποίησης: δηλώνει ότι το προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RoHS για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλα κέντρα συλλογής για απόρριψη και ανακύκλωση.
- 4) Προειδοποιητική αυτοκόλλητη ένδειξη για τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση προσπάθειας σταματήματος του ποδηλάτου σε μεγάλες ταχύτητες προβάλλοντας αντίσταση με τα πόδια.

Στην πινακίδα εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:

Προσοχή!

Διακόπτοντας το πεντάλ, ο σφόνδυλος και τα πεντάλ συνεχίζουν την κίνηση.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, να χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο ασφαλείας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο) που σας επιτρέπει να σταματήσετε την περιστροφή των πεντάλ.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	ηλεκτρική σε 32 επίπεδα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	μαγνητική αντίσταση ελεγχόμενη από ηλεκτρικό μοτέρ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	απόσταση, χρόνος, θερμίδες, παλμοί, ταχύτητα, RPM, καρδιακό παλμό, watt
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ	12 προκαθορισμένα προγράμματα, 4 προγράμματα ελέγχου καρδιακού παλμού - HRC, watt
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ιμάντας με σταθερό γρανάζι
ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ	24 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΤΗΘΕΙ (ΜΧΠΧΥ)	121 x 53 x 115 cm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	59 Kg
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	62 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	150 kg
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ	ζώνη καρδιακών παλμών - περιλαμβάνεται
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH	για συγχρονισμό με εφαρμογές στο tablet / smartphone
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕΛΑΣ	κάθετη και μικρομετρική οριζόντια ρύθμιση
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	κάθετη και μικρομετρική οριζόντια ρύθμιση
ΠΕΝΤΑΛ	γρήγορης απελευθέρωσης SPD
ΜΑΝΙΒΕΛΑ	3 μέρη
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE-ROHS-EN957

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

- Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - χώρος κατοικίας,
 - στεγασμένος και ευρύχωρος,
 - με τεχνητό και φυσικό φωτισμό,
 - με ένα ή περισσότερα παράθυρα,
 - με θερμοκρασία από 5°C μέχρι 32°C,
 - με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%.

Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

- Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - με πάτωμα εντελώς επίπεδο,
 - με αντοχή στο βάρος του προϊόντος.

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) πρέπει να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΠΡΟΪΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

- Το σημείο τοποθέτησης του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, και σε περίπτωση μεγάλων παραθύρων καλό θα είναι να παρεμβάλλεται κάποια κουρτίνα. Επίσης το προϊόν πρέπει να είναι μακριά από συσκευές κλιματισμού για την αποφυγή ρευμάτων αέρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν σε ένα δωμάτιο που διαθέτει πόρτα που κλειδώνει, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης.

Για να σηκώσετε ή να μετακινήσετε το κιβώτιο ζητήστε τη βοήθεια και άλλων ατόμων στην περίπτωση που είναι ογκώδες και βαρύ.

Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείτε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα.



Σας συστήνουμε να μην καταστρέψετε τη συσκευασία και αν είναι δυνατόν να τη φυλάξετε για την περίπτωση που θα χρειαστεί κάποια επισκευή ή αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της εγγύησης.




Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε τη νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και αντιστοιχείστε όλα τα μέρη που απεικονίζονται στο έντυπο.


Βήμα 1

- Προσαρμόστε την πίσω βάση στήριξης (3) στον κεντρικό σκελετό (1). Χρησιμοποιήστε δύο σετ καπάκια παξιμαδιού (13) και το κλειδί (82).
- Προσαρμόστε τη μπροστινή βάση στήριξης (2) στον κεντρικό σκελετό (1) κατά τον ίδιο τρόπο.




Βήμα 2

- Τοποθετήστε τον ορθοστάτη σέλλας (4) εντός του κεντρικού σκελετού μαζί με το έμβολο ρύθμισης ύψους (81).
- Προσαρμόστε το τμήμα οριζόντιας ρύθμισης σέλλας (8) στον ορθοστάτη σέλλας. Χρησιμοποιήστε παξιμάδι (34) και το έμβολο ρύθμισης (33).
- Τοποθετήστε το κάθισμα σέλλας (9) στο τμήμα οριζόντιας ρύθμισης σέλλας (8). Χρησιμοποιήστε το κλειδί (81).




Βήμα 3

- Τα πεντάλ (28L & 28R) φέρουν την ένδειξη "L" και "R" αριστερά και δεξιά.
Συνδέστε τα με το κατάλληλο σετμανιβέλας (25L & 25R) χρησιμοποιώντας το κλειδί (81).
- Το δεξιό σετμανιβέλας είναι στη δεξιά πλευρά του ποδηλάτου όπως κάθεστε στη σέλλα. Σημειώστε ότι το δεξί πεντάλ πρέπει να σπειρώσει δεξιόστροφα και το αριστερό πεντάλ αριστερόστροφα.



Βήμα 4

- Στερεώστε τη βάση i-pad (79) στη χειρολαβή (6) χρησιμοποιώντας βίδες (78).
- Στερεώστε την κονσόλα (7) στη βάση i-pad.
- Στηρίξτε τη χειρολαβή στον ορθοστάτη χειρολαβής (5) με παξιμάδι (34) και το έμβολο ρύθμισης (33).
- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον κεντρικό σκελετό με το έμβολο ρύθμισης (31).
- Τοποθετήστε το βύσμα αισθητήρα (53) στο σύνδεσμο αισθητήρα της κονσόλας.



Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον έλεγχο της φυσικής σας κατάστασης καθώς και να αξιολογήσει τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για αυτή τη συγκεκριμένη φυσική άσκηση.

Για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν για πρώτη φορά χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία άθλησης, θα πρέπει να έχουν περιορισμένη χρήση του προϊόντος, ειδικά στην αρχή, περιορίζοντας τις συνεδρίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα το ποδήλατο, και οι χρόνοι και οι ταχύτητες εξάσκησης πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό, τόσο για να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια της κονσόλας όσο για να γίνει μία ομαλή μετάβαση σε ένα πρόγραμμα προπόνησης που δεν έχετε συνηθίσει.

Για όσους αθλούνται και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν ως συμπλήρωμα των προπονήσεών τους, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυμναστή για να προγραμματίσετε από κοινού τις ασκήσεις και την υλοποίηση του προγράμματος.

Με την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να ορίσετε τους στόχους της προπόνησης (καύση λίπους, βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας, βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας) όπως φαίνεται παρακάτω.


ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πριν από κάθε προπόνηση είναι πάντα καλό να κάνετε κάποιες ασκήσεις για να αυξήσετε τη θερμοκρασία των μυών, να ανεβάσετε τη θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμάσετε την καρδιά και τους πνεύμονες.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Ξεκινήστε σε ένα χαμηλό ρυθμό και σταδιακά αυξήστε την ένταση της προπόνησής σας μέχρι οι καρδιακοί ρυθμοί σας να φτάσουν στο επιθυμητό εύρος τιμών. Διατηρήστε όσο το δυνατόν σταθερό το ρυθμό προπόνησης ανάλογα με το στόχο σας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της χρήσης, συνιστάται οι προπονήσεις να μην ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μετά τη χρήση του προϊόντος, αφιερώστε λίγα λεπτά σε διατάξεις για μυϊκή χαλάρωση.



Η προπόνηση σε υψηλή ένταση επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες αθλητές και πολύ καλά εκπαιδευμένους χρήστες.





ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον πομπό της ζώνης, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας και ενδεχομένως και αυτές που σας παρέχει ο κατασκευαστής.
- Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε και σκουπίστε προσεκτικά τον πομπό και την ελαστική ζώνη και στη συνέχεια βγάλτε τον πομπό και αποθηκεύστε τον ξεχωριστά από τη ζώνη.
- Καθαρίστε τον πομπό με ένα υγρό πανί και με ουδέτερο σαπούνι. Η ελαστική ζώνη πρέπει να καθαρίζετε στο χέρι με κλασικό απορρυπαντικό.
- Ζώνη και πομπός πρέπει να φυλάσσονται έξω από κουτιά, κλειστές σακούλες ή άλλα κλειστά αντικείμενα. Σας συμβουλεύουμε να τα κρεμάτε στον τοίχο, έτσι ώστε να στεγνώνουν πάντα τελείως.

Η ζώνη παλμών αποτελείται από δύο στοιχεία: τον πομπό που στέλνει ραδιοσήματα στην κονσόλα και την ελαστική ζώνη που επιτρέπει τη στήριξη του πομπού στο θώρακα.

- 1) Γαντζώστε το ένα άκρο του πομπού στην ελαστική ζώνη.
- 2) Ρυθμίστε το μήκος της ελαστικής ζώνης (με βάση το θώρακά σας) χρησιμοποιώντας την πόρπη. Τοποθετήστε την ελαστική ζώνη ακριβώς κάτω από το στήθος (όπως φαίνεται στις εικόνες) και γαντζώστε το άλλο άκρο της ζώνης στον πομπό.
- 3) Σηκώστε λίγο τον πομπό και με βρεγμένα δάχτυλα υγρανέτε τα ηλεκτρόδια που βρίσκονται από πίσω.
- 4) Επαληθεύστε ότι η επιφάνεια των ηλεκτροδίων εφάπτεται καλά στο δέρμα σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη των καρδιακών παλμών που σας δίνει η ζώνη παλμών είναι μια μέτρηση-σημείο αναφοράς χρήσιμο για να επιβλέπετε τη συχνότητα των καρδιακών παλμών σας ανάλογα με το είδος της προπόνησης που πρόκειται να κάνετε και για να έχετε μια ένδειξη για την κατανάλωση θερμίδων.


Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω μέτρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ιατρικό δεδομένο.



Ελαστική ζώνη



Πομπός



Προσαρμογή σέλας

Το κάθισμα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάθε σωματότυπο χρήστη.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από τη χρήση του ελέγξτε τη ρύθμιση του καθίσματος, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θέσεις και λανθασμένη κίνηση των άκρων μπορεί να προκαλέσουν συχνά πόνο στους μύς.

Καθίστε στη σέλλα και τοποθετήστε τα πόδια σας στα πεντάλ. Σε όλες τις θέσεις περιστροφής των πεντάλ, τα πόδια θα πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένα στο γόνατο, όχι τελείως τεντωμένα ή πολύ λυγισμένα.

Για να ρυθμίσετε την κάθετη θέση της σέλλας ανάλογα με το σωματότυπό σας, χαλαρώστε το διακόπτη **B1** περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα. Ρυθμίστε το ύψος της σέλλας στο επιθυμητό σημείο και σφίξτε ξανά το κουμπί βιδώνοντας δεξιόστροφα.

Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της σέλλας, χαλαρώστε το διακόπτη **B2** περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα. Ρυθμίστε τη σέλλα στο επιθυμητό σημείο οριζόντιας θέσης και σφίξτε ξανά το κουμπί βιδώνοντας δεξιόστροφα.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν ανεβείτε στη σέλα, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά **B1** και **B2** είναι σφιγμένα (για να σφίξετε, περιστρέψτε δεξιόστροφα).

Προσαρμογή τιμονιού

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ύψος του τιμονιού, χαλαρώστε το διακόπτη **C**, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη θέση του τιμονιού στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά το διακόπτη βιδώνοντας τον δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Για την οριζόντια ρύθμιση χρησιμοποιείστε το διακόπτη **D**.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η γραμμή MAX που είναι χαραγμένη στον ορθοστάτη της σέλλας και του τιμονιού υποδεικνύει το μέγιστο ύψος του σωλήνα. Απαγορεύεται η ρύθμιση της θέσης του ορθοστάτη της σέλλας ή του τιμονιού πάνω από τη γραμμή MAX.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για μια καλή προσαρμογή, το τιμόνι πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος με τη σέλλα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΛΙΠ ΠΕΝΤΑΛ

Τοποθετήστε το δεξί σας πόδι στο δεξί πεντάλ **H**. Σπρώξτε το πόδι σας προς τα μέσα μέχρι το μπροστινό μέρος του παπουτσιού να αγγίζει το κλιπ.

Με το ένα χέρι, τραβήξτε το ελεύθερο άκρο του ιμάντα από την πόρπη, μέχρι το κλιπ να εφάπτεται γύρω από το πόδι. Σφίξτε τον ιμάντα στην πόρπη. Επαναλάβετε για το αριστερό πόδι.

Τοποθετείστε τα πόδια και τα γόνατά σας με διεύθυνση προς το μπροστινό τμήμα του ποδηλάτου για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση όταν κάνετε πετάλι.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Τα πεντάλ που είναι τοποθετημένα στο προϊόν έχουν διπλή λειτουργία και στη μία πλευρά υπάρχει το εξάρτημα για παπούτσια με SPD ταχείας αποδέσμευσης.



Για την πρόληψη ατυχημάτων, όταν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα ταχείας απελευθέρωσης στα πεντάλ, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση των ιμάντων, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες στερέωσης.

Χρησιμοποιώντας τα πεντάλ γρήγορης απελευθέρωσης, είναι απαραίτητο να δώσετε μια ακριβή ρύθμιση του συστήματος απελευθέρωσης, ενεργώντας στη βίδα (βλ. Εικόνα) με ένα κατσαβίδι.

Για τη ρύθμιση σας συνιστούμε τη βοήθεια ενός ατόμου με εμπειρία στον κλάδο της ποδηλασίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ


Η ένταση της άσκησης που εφαρμόζεται στα πεντάλ ρυθμίζεται από ένα μαγνητικό σύστημα αντίστασης του οποίου η δράση ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Η ρύθμιση της έντασης πραγματοποιείται μέσω της κονσόλας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Το φρένο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί **G**, που λειτουργεί με τακάκια και εμποδίζει τον τροχό να ολισθήσει.



Με το πάτημα του κουμπιού G ενεργοποιείται η διακοπή έκτακτης ανάγκης. Το φρένο στην περίπτωση αυτή σταματάει αμέσως την κίνηση του τροχού.



Η κονσόλα αποτελείται από μια οθόνη υγρών κρυστάλλων που επιτρέπει την εμφάνιση των ακόλουθων στοιχείων:

SPEED - RPM

- Η ταχύτητα κατά τη λειτουργία σε km / h.
- Ο αριθμός περιστροφών ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της άσκησης.

TIME

- Ο χρόνος άσκησης ξεκινώντας από το μηδέν ή ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το μηδέν σε λειτουργία αντίστροφης μέτρησης.

DISTANCE

- Η συνολική απόσταση από την αρχή της άσκησης ή η υπολειπόμενη απόσταση μέχρι το μηδέν σε λειτουργία αντίστροφης μέτρησης.

CALORIES

- Η κατανάλωση θερμίδων κατά τη διάρκεια της άσκησης ή οι υπολειπόμενες θερμίδες μέχρι το μηδέν σε λειτουργία αντίστροφης μέτρησης. (*)

PULSE

- Η καρδιακή συχνότητα όπως μετράται από τη ζώνη στήθους. Η τιμή μετριέται σε bpm (παλμούς ανά λεπτό) (*).

LOAD - WATT

- Δηλώνει το επίπεδο έντασης που μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορα επίπεδα μέσω της κονσόλας.
- Δείχνει την παραγόμενη ενέργεια σε Watt, που παράγεται κατά τη διάρκεια της άσκησης.

RECOVERY

- Ο δείκτης ανάκτησης είναι μια αριθμητική τιμή που εκφράζεται μεταξύ έξι επιπέδων (L1 έως L6) που δείχνει την ανθεκτικότητα του καρδιαγγειακού συστήματος με την παροχή στοιχείων σχετικά με τη φυσική κατάσταση.

Η **ΟΘΟΝΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ** εκτελεί λειτουργίες προβολής γραφικών του προφίλ των προκαθορισμένων προγραμμάτων, που επιτρέπει την επεξεργασία των προγραμμάτων χρήση και εμφανίζει το επίπεδο έντασης σε οποιαδήποτε λειτουργία χρήσης του οργάνου.


Η **ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ** εμφανίζει πολλαπλές λειτουργίες προβολής: ένδειξη επιλεγμένου προγράμματος (Manual, Αρχαρίων, Προχωρημένων, Sport, Cardio, Watt, κλπ ..), ή λειτουργίες του προγράμματος (ΗΛΙΚΙΑ, ΒΑΡΟΣ, STOP, START, κλπ ..).

(*) Υπενθυμίζεται ότι η μέτρηση που παρέχεται είναι κατά προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιατρικό δεδομένο.

Σημειώσεις:

Για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Μετά από πέντε λεπτά αδράνειας, η κονσόλα θα σβήσει αυτόματα.



ENTER

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ενός προγράμματος κατάρτισης: Χειροκίνητο, Αρχαρίων x 4, Προχωρημένων x 4, Sport x 4, Cardio, Watt.
- Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας του προγράμματος (Χρόνο, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμούς).

START / STOP

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πιέστε το κουμπί START / STOP για να ξεκινήσετε μια άσκηση σε οποιαδήποτε λειτουργία και να ξεκινήσει η καταμέτρηση δεδομένων της οθόνης και οι λειτουργίες του επιλεγμένου προγράμματος άσκησης.

Στη χρήση:

- Πατήστε το κουμπί START/STOP για να σταματήσετε αμέσως την άσκηση "STOP" και να επιστρέψετε στη ρύθμιση των δεδομένων.

Πλήκτρα Πάνω/Κάτω

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα.
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε μία από τις μεταβλητές της άσκησης: Διάρκεια, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί.
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να εισαγάγετε τα δεδομένα στα προγράμματα προπόνησης.

Στη χρήση:

- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της άσκησης (32 επίπεδα ρύθμισης).

RESET


- Πατήστε το κουμπί για να διαγράψετε μία τιμή από κάποιο μεμονωμένο δεδομένο κατά τη διαδικασία ρύθμισης.
- Κρατώντας το κουμπί RESET πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα θα επαναφέρετε όλα τα δεδομένα.

RECOVERY

- Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ανάκτησης παλμού που σας επιτρέπει την απόκτηση ενός δείκτη καρδιαγγειακής ικανότητας, σε σχέση με την πορεία της προπόνησης.

AUTO ON / OFF

Για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή να ξεκινήσετε πεντάλ. Λίγα λεπτά μετά τη διακοπή κίνησης πεντάλ, η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.




RECOVERY RESET START
STOP ENTER ΚΑΤΩ ΠΑΝΩ


3.5

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή στο μπροστινό μέρος του οργάνου.
- Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού σε μία πρίζα στον πλησιέστερο τοίχο. Μια ηχητική ειδοποίηση θα ακουστεί και όλες οι οθόνες ανάβουν.



- Στη συνέχεια, η οθόνη εμφανίζει την προεπιλεγμένη μονάδα (χιλιόμετρα ή μίλια), και τη βαθμονομημένη διάμετρο τροχού.



- Τέλος, η οθόνη εμφανίζει την αρχική σελίδα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πολλές ασκήσεις που παρέχει η κονσόλα.



- Μετά την εκκίνηση της κονσόλας, ή πατώντας το κουμπί RESET, στη γραφική απεικόνιση εμφανίζεται να αναβοσβήνει η ένδειξη MANUAL (πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω μέχρι να επιλέξετε τη χειροκίνητη λειτουργία), και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.



- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις στόχους προπόνησης: Διάρκεια, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις στόχους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATA)



ΑΠΟΣΤΑΣΗ (DISTANZA)



ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CALORIE)



ΠΑΛΜΟΙ (PULSAZIONI)




- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ορίσετε τον επιλεγμένο στόχο και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Αφού έχετε εισάγει όλα τα δεδομένα, για να ξεκινήσει το Χειροκίνητο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START / STOP, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση της άσκησης.
- Όταν έχετε ορίσει έναν από τους στόχους άσκησης (Χρόνος, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί), η αντίστοιχη οθόνη μετρά σε αντίστροφη μέτρηση από την τιμή που ορίσατε μέχρι το μηδέν.
- Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
- Η οθόνη PULSE δείχνει τους παλμούς ανά λεπτό όταν πιάνετε τους αισθητήρες ανίχνευσης παλμών στο τιμόνι ή φοράτε μία ζώνη στήθους.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το κουμπί START / STOP. Για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση πιέστε το κουμπί RESET.


Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Αρχαρίων x 4, Προχωρημένων x 4, Sport x 4 μπορείτε να επιλέξετε μια προπόνηση που αποτελείται από προκαθορισμένα προγράμματα στα οποία η ένταση ρυθμίζεται από την κονσόλα σύμφωνα με τα διαγράμματα προφίλ που αναπαράγονται στην οθόνη.

- Μετά την ενεργοποίηση της κονσόλας, ή πατώντας το κουμπί RESET, η γραφική απεικόνιση εμφανίζει την ένδειξη MANUAL να αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε το πρόγραμμα Αρχαρίων (BEGINNER) ή το πρόγραμμα Προχωρημένων (ADVANCE), ή το Αθλητικό (SPORTY), στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε.
- Αφού επιλέξετε ένα από τα τρία προγράμματα, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά επίπεδα, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη "Time" τώρα αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη διάρκεια, και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START/STOP, η οθόνη TIME θα μετράει σε αντίστροφη μέτρηση από την τιμή που ορίσατε μέχρι το μηδέν.
- Η ένταση αλλάζει αυτόματα από την κονσόλα, ανάλογα με το προφίλ του επιλεγμένου προγράμματος, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το επίπεδο της έντασης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
- Η οθόνη PULSE εμφανίζει τους παλμούς ανά λεπτό όταν πιάνετε τους αισθητήρες ανίχνευσης παλμών στο τιμόνι ή φοράτε μία ζώνη στήθους.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το κουμπί START / STOP. Για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε το κουμπί RESET.


**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ
(BEGINNER)**



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕ-
ΝΩΝ
(ADVANCE)**



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΘΛΗΤΩΝ
(SPORTY)**



BEGINNER 1 BEGINNER 2 BEGINNER 3 BEGINNER 4



ADVANCE 1 ADVANCE 2 ADVANCE 3 ADVANCE 4



SPORTY 1 SPORTY 2 SPORTY 3 SPORTY 4



Επιλέγοντας το πρόγραμμα CARDIO μπορείτε να επιλέξετε μια προπόνηση στην οποία η κονσόλα ρυθμίζει αυτόματα την ένταση ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό που ανιχνεύεται από τους αισθητήρες στο τιμόνι ή από την ζώνη στήθους.

- Όταν η κονσόλα είναι σε κατάσταση αναμονής ή πατώντας το κουμπί RESET, στη γραφική απεικόνιση εμφανίζετε να αναβοσβήνει η ένδειξη MANUAL, πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω επιλέξετε το πρόγραμμα CARDIO, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ένα από τα τρία προκαθορισμένα προγράμματα ή να ορίσετε ένα όριο καρδιακού στόχου.

55% = καρδιακό καθεστώς για αδυνάτισμα.

75% = καρδιακό καθεστώς αερόβιας προπόνησης.

90% = καρδιακό καθεστώς αναερόβιας προπόνησης.

Καθορισμός Παλμών = προσωπική ρύθμιση του ορίου του καρδιακού ρυθμού.


Στα πρώτα τρία καθεστώτα (55%, 75%, 90%) ρυθμίζετε αυτόματα η οριακή τιμή καρδιακής λειτουργίας του χρήστη βάσει της ηλικίας. Μετά την επιλογή του επιθυμητού τύπου καρδιακού καθεστώτος πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.

- Η ένδειξη PULSE INPUT σας επιτρέπει να ορίσετε την οριακή τιμή καρδιακού ρυθμού ως εξής:
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Pulse» για τον καθορισμό της οριακής συχνότητας που σκοπεύετε να κρατήσετε. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τα δεδομένα και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Όταν ένα πρόγραμμα έχει επιλεγεί, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ηλικία του χρήστη και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος, η οθόνη «TIME» αναβοσβήνει. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη διάρκεια, και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα CARDIO, πατήστε το πλήκτρο START / STOP, και στη συνέχεια φορέστε την ζώνη στήθους μέτρησης παλμών.
- Κατά τη διάρκεια της προπόνησης η ένταση αλλάζει αυτόματα από την κονσόλα, ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό, η οθόνη TIME μετρά σε αντίστροφη μέτρηση από την τιμή που έχετε ορίσει έως το μηδέν.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το πλήκτρο START / STOP. Για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο RESET.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
CARDIO




ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΗΛΙΚΙΑΣ



ΠΡΟΕΓΚΑΤ.
ΟΡΙΑ
55%
75%
90%



ΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ



Σημειώσεις:

- Κατά την εκτέλεση του προγράμματος CARDIO συνιστάται η χρήση μίας ζώνης στήθους, καθώς παρέχει πιο ακριβή δεδομένα από τους αισθητήρες παλμών στο τιμόνι.
- Όταν σε συνεχή λειτουργία δεν ανιχνεύεται το σήμα του καρδιακού παλμού, η κονσόλα σταματά τη μέτρηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
- Η επιλεγμένη τιμή οριακής συχνότητας έχει μία υστέρηση ασφάλειας. Όταν ο μετρούμενος καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα την οριακή τιμή ή όταν ο καρδιακός ρυθμός έχει ήδη φτάσει την οριακή τιμή στην ελάχιστη ένταση άσκησης, η κονσόλα σταματά και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Το πρόγραμμα Watt επιτρέπει την προπόνηση σε ένα σταθερό καθεστώς άσκησης αντιστρόφως ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής των πεντάλ.


Σε αυτό το πρόγραμμα η ένταση της άσκησης ελέγχεται από την κονσόλα και θα αυξηθεί σε ασκήσεις χαμηλής ταχύτητας, ενώ θα ελαττωθεί σε μια αυξανόμενη ταχύτητα άσκησης.

Το επίπεδο της έντασης εξαρτάται από τη ρύθμιση της τιμής αναφοράς WATT που έχετε ορίσει με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

- Μετά την εκκίνηση της κονσόλας ή πατώντας το κουμπί RESET, στην οθόνη αναβοσβήνει η επιλογή MANUAL. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή WATT. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Η ένδειξη Watt αναβοσβήνει, τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τα δεδομένα που σχετίζονται με το επίπεδο της έντασης. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τα δεδομένα και πατήστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START / STOP. Η ένταση της άσκησης ελέγχεται από την κονσόλα, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το επίπεδο της έντασης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
- Για τεθεί σε παύση μία προπόνηση πατήστε το κουμπί START / STOP, ενώ για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη πατήστε το κουμπί RESET.



προεπιλεγμένη ένταση



- Αφού ολοκληρώσετε μια προπόνηση, πατήστε το πλήκτρο RECOVERY για να ξεκινήσει η λειτουργία ανάκτησης παλμού.

Η λειτουργία ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ επιτρέπει την απόκτηση ενός δείκτη για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας σε σχέση με την πρόοδο της άσκησης του ατόμου.


Προτείνεται να πραγματοποιούνται εβδομαδιαία τεστ μετά από προπόνηση σε σταθερή διάρκεια 30 λεπτών, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε πεντάλ και να πατήσετε το πλήκτρο RECOVERY. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φοράτε τη ζώνη στήθους για την ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού.

Μετά από αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο δείκτης απόδοσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έξι επίπεδα:

- Επίπεδο 1 = ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 2 = ΠΟΛΥΚΑΛΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 3 = ΚΑΛΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 4 = ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 5 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 6 = ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ δείκτης απόδοσης.

Αν ο θωρακικός ιμάντας δεν ανιχνεύσει σήμα καρδιακού παλμού, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

- Όταν δεν ανιχνεύεται καρδιακός παλμός, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να επαναληφθεί η μέτρηση τοποθετώντας καλύτερα τη ζώνη μέτρησης παλμών στο στήθος.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο RECOVERY για έξοδο από τη λειτουργία και επιστροφή στην αρχική οθόνη.



Υποστηριζόμενες συσκευές:

Συσκευές Apple:

- Ελάχιστες απαιτήσεις: iOS 8 ή νεότερη έκδοση
- Bluetooth single 4.0 (BLE) συμβατό

Συσκευές Android:

- Ελάχιστες απαιτήσεις: Android 4.3 ή νεότερη έκδοση
- Ανάλυση: 1280x800 pixels
- Bluetooth single 4.0 (BLE) συμβατό

+ Smartphone:

- Ελάχιστες απαιτήσεις: Android 4.3 ή νεότερη έκδοση
- Ανάλυση: 480x800 - 720x1280 - 1280x800 pixels
- Bluetooth single 4.0 (BLE) συμβατό

Για να συγχρονίσετε μια συμβατή συσκευή με την κονσόλα ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή και ξεκινήστε την αναζήτηση επιλέγοντας την κονσόλα (εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 0000).

Εκκινήστε την εφαρμογή i-Console στη συγχρονισμένη συσκευή και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για τη διαχείριση του οργάνου. Όταν η εφαρμογή φορτώνει η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη.

Σε συσκευές Apple, για να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, θα πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το όργανο.





ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Διατηρείτε πάντα το όργανο καθαρό και χωρίς σκόνη.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, αλλά μόνο προϊόντα με βάση το νερό σε μαλακό πανί.
- Αποφύγετε διαλύτες όπως το πετρέλαιο, ακετόνη, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακα, και παρόμοια που περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και να διαβρώσουν τα πλαστικά μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά από κάθε χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το πλαίσιο για να απομακρυνθούν ίχνη ιδρώτα και υγρασίας.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα μη διαβρωτικό καθαριστικό ή ένα υδατικό διάλυμα μαζί με ένα μαλακό ύφασμα, βαμβάκι ή χαρτί κουζίνας.

Ξεπλύνετε όλες τις επιφάνειες για να απομακρύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε την αλυσίδα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Μη βρέχετε ή λιπαίνετε τα τακάκια των φρένων κατά τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε και λιπάνετε τα μέρη που θέλετε ψεκάζοντας σπρέι σιλικόνης σε ένα καθαρό πανί. Αποφύγετε τον ψεκασμό ή/και τη λίπανση άλλων επιφανειών.

Τα κύρια μέρη που πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται, για λόγους υγιεινής και για την πρόληψη της οξειδωσης, είναι:

- τιμόνι και σέλα με τους αντίστοιχους σωλήνες ολίσθησης και κουμπιά ασφάλισης,
- πεντάλ και μανιβέλα,
- κάλυμμα πλαισίου και ιμάντας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κουμπί ρύθμισης της έντασης,
- τροχός, καθαρίστε προσεκτικά το πάνω μέρος που

έρχεται σε επαφή με τα τακάκια και τα χρωμιωμένα πλευρικά μέρη,

- οι βίδες και τα μπουλόνια, με ιδιαίτερη προσοχή στις δύο βίδες στερέωσης του ιμάντα.

ΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή τάση του ιμάντα για να αποφευχθεί η ολίσθηση.

Για να σφίξετε τον ιμάντα, ξεσφίξτε τα δύο παξιμάδια με κάλυμμα του τροχού, στη συνέχεια, βρείτε το μπουλόνι εντατήρα του ιμάντα στο μπροστινό μέρος των πιρουινιών, που είναι στερεωμένος ο σφόνδυλος. Βιδώστε δεξιόστροφα για να τεντώσετε και αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε την αλυσίδα.

Έπειτα σφίξτε ξανά τα παξιμάδια στερέωσης του σφονδύλου.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

- Καθαρίστε σχολαστικά όλες τις γωνίες του πλαισίου και τα κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη βρωμιά.
- Δώστε μεγάλη προσοχή στο καθάρισμα των τακακιών. Προκειμένου να αποφευχθεί η φθορά πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται και τα μέρη του σφονδύλου που έρχονται σε επαφή με το φρένο. Αν παρατηρήσετε έντονη συγκέντρωση βρωμιάς σας συνιστούμε να τα αφαιρέσετε από τη θέση τους και να τα καθαρίσετε ή να τα αντικαταστήσετε.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη σωστή ρύθμιση των ποδιών στήριξης.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα των πεντάλ και του στροφάλου με τα παξιμάδια.
- Ελέγξτε την τάση του ιμάντα.
- Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα του ιμάντα όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.

Όταν στο πλαίσιο εμφανίζονται γρατσουνιές ή αμυχές συνιστάται να παρέμβετε με ένα αντισκωρικό βερνίκι που αποτρέπει το σχηματισμό και την περαιτέρω επέκταση της σκουριάς στα μεταλλικά μέρη.

5.0**ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ**

Το σύμβολο με τον κάδο με ένα σταυρό από πάνω δείχνει ότι τα προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RoHS για τη διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (RAEE).

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά (στα κράτη της Ε.Ε.), παραδίδοντας το σε κατάλληλα κέντρα συλλογής υπεύθυνα για τη διάθεση και την ανακύκλωση των προϊόντων αυτών.



Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι πλήρως συμβατό με την οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ, και κανένα από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα του προϊόντος δεν περιέχουν υψηλότερα επίπεδα σε ορισμένες ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

6.0**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Για παραγγελία ανταλλακτικών ανατρέξτε στα σχέδια αποσυναρμολόγησης που βρίσκονται στις επόμενες σελίδες.


Στην παραγγελία ανταλλακτικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Μάρκα και μοντέλο του προϊόντος - βλέπε ετικέτα του προϊόντος
2. Ονομασία του τεμαχίου που πρέπει να αντικατασταθεί - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
3. Αριθμό αναφοράς του τεμαχίου - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
4. Ποσότητα
5. Τρόπος αποστολής

Για την παραγγελία ανταλλακτικών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τοπικό σας προμηθευτή με τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

τηλ: (+30) 210 953 6512
fax: (+30) 210 957 9073
e-mail: sevice@leos.gr

Σε περίπτωση δυσκολίας στην κατανόηση των σχεδίων και των περιγραφών, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής βοήθειας στον αριθμό: (+30) 210 953 6512



A/A	Περιγραφή	ΤΜΧ.	A/A	Περιγραφή	ΤΜΧ.
1	Main frame	1 τμχ	53	Cable	1 τμχ
2	Front tube	1 τμχ	54	Screw M5	11 τμχ
3	Rear tube	1 τμχ	55	Brake shrapnel	1 τμχ
4	Seat tube	1 τμχ	56	Brake pad	1 τμχ
5	Handlebar post	1 τμχ	57	Screw M8	3 τμχ
6	Handlebar	1 τμχ	58	Plastic bushing	2 τμχ
7	Computer	1 τμχ	59	PU moving flywheel	2 τμχ
8	Slider	1 τμχ	60	Cable plug	1 τμχ
9	Seat	1 τμχ	61	Nylon cap M8	3 τμχ
10	End cap	4 τμχ	62	Plastic bearing	4 τμχ
11	Hexagon nut M10	6 τμχ	63	Flange nut M12	2 τμχ
12	Food pad	4 τμχ	64	Flat washer	2 τμχ
13	Step screw	4 τμχ	65	Ring	4 τμχ
14	Bearing	2 τμχ	66	Flywheel axle	1 τμχ
15	Flat washer φ20	3 τμχ	67	Flywheel	1 τμχ
16	Belt pulley	1 τμχ	68	Bearing	2 τμχ
17	Alex	1 τμχ	69	Corrugated gasket	3 τμχ
18	Hexagon screw	4 τμχ	70	Adjuster	2 τμχ
19	Belt	1 τμχ	71	Nylon cap M6	2 τμχ
20	Chain cover(R+L)	1 σετ	72	C clip	1 τμχ
21	Tapping screw	4 τμχ	73	Cable	1 τμχ
22	Screw	7 τμχ	74	Adapter	2 τμχ
23	Screw M5*10L	4 τμχ	75	Motor	1 τμχ
24	Trim cover(R+L)	1 σετ	76	DC cable	1 τμχ
25	Crank(R+L)	1 σετ	77	Hexagon screw	2 τμχ
26	Flange nut M10	4 τμχ	78	Screw	6 τμχ
27	Crank plug	2 τμχ	79	I-pad holder	1 τμχ
28	Pedal (L+R)	1 σετ	80	Knob	1 τμχ
29	Pipe	1 τμχ	81	Harpoon wrench	1 τμχ
30	Hexagon nut	2 τμχ	82	Hexagon wrench	1 τμχ
31	L knob	1 τμχ			
32	Tube clamp	2 τμχ			
33	L knob	2 τμχ			
34	Flat washer φ10	2 τμχ			
35	Magnetic steel frame holder	1 τμχ			
36	Magnetic steel frame	1 τμχ			
37	Cable	1 τμχ			
38	Limit spring	1 τμχ			
39	Screw M5*6L	2 τμχ			
40	Brake limit bushing	1 τμχ			
41	Brake nylon bushing	1 τμχ			
42	Brake rod	1 τμχ			
43	Hexagon nut M8	3 τμχ			
44	Brake trim cover	1 τμχ			
45	Brake knob	1 τμχ			
46	Limit bushing	2 τμχ			
47	Screw M4.2	2 τμχ			
48	Hexagon screw M8	1 τμχ			
49	Strong magnets	10 τμχ			
50	Flat elliptic pipe plug	1 τμχ			
51	Flat washer	4 τμχ			
52	Flywheel trim cover	1 τμχ			

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικός σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

1. Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
2. Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
3. Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
4. Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Toorx εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

A. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service: Λεύκης 111,
Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική Τηλ. Service
Αντιπροσωπείας: (+30) 210 953 6512 Fax: (+30)
210 957 9073

E-mail: service@leos.gr

Ιστοσελίδα: www.leos.gr



ΛΕΟΣ Α.Ε.
Λεύκης 111, 145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ: (+30) 210 953 6512
Fax: (+30) 210 957 9073
www.leos.gr - service@leos.gr

 **LEOS** FITNESS
SPORTS
GAMES