

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ



REGATTA 300

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά εξ' ολοκλήρου -και όχι αποσπασματικά- το παρόν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	5
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	6
ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	7
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	12
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	16
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ	17
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	18
ΕΓΓΥΗΣΗ	19

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιοδήποτε άλλο φύλλο οδηγιών επισυνάπτεται.
- Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο εντός της οικίας. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας ή φίλους που θα το χρησιμοποιήσουν.
- Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο σε επίπεδη επιφάνεια, σε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα και καλύψτε το πάτωμα από κάτω του για την πρόληψη τυχόν ζημιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το μηχάνημα έχουν κατανοήσει τις οδηγίες. Επιβλέψτε τα πρώτα στάδια της προπόνησης. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα κοντά στο μηχάνημα για γρήγορη αναφορά σε περίπτωση ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, και από ανθρώπους που βρίσκονται σε ικανή φυσική κατάσταση.
- Να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ρούχα για άθληση, τα οποία δεν εμποδίζουν την κίνηση. Χρησιμοποιήστε παπούτσια κατάλληλα. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την αναπνοή ή παπούτσια με σόλες από άκαμπτο υλικό.
- Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Εάν κατά τη διάρκεια της προπόνησης, νιώσετε ζάλη, πόνο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε **ΑΜΕΣΩΣ** την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο όλων των βιδών και συνδετικών υλικών ενώσεων καθώς και την ακεραιότητα όλων των επιμέρους μερών του μηχανήματος.
- Το μηχάνημα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.



ΜΗ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- ΜΗΝ εγκαταστήσετε το μηχάνημα σε γυμναστήρια ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική άσκηση, δεν έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες ή για τους σκοπούς αποκατάστασης.
- ΜΗ συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα πριν ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες συναρμολόγησης.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ποτήρια ή μπουκάλια με υγρά κοντά στο μηχάνημα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε την κονσόλα και τα πλαστικά μέρη του μηχανήματος με αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες, σφουγγάρια ή σκληρά χημικά.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, εκτός εάν αυτό καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- ΜΗ μετακινείτε το μηχάνημα τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το μηχάνημα έξω από το σπίτι ή σε έκθεση σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, ήλιο κλπ).
- ΜΗΝ αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να έχουν πρόσβαση στο μηχάνημα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν έχει υποστεί βλάβη ή καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του, απενεργοποιήστε το και μην το πειράζετε. Για τις επισκευές επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της αντιπροσωπείας.
- ΜΗ φοράτε ρούχα κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή μάλλινα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η χρήση ακατάλληλων ειδών ένδυσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής φύσης, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ



ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




Εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση και δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία:



ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.




2.


2.1.  4x | M8x16


2.2.  2x | M8x20

2.3.  2x | M8x30

 ø8,3x16

 SW6

 $\vec{M} = 15 \text{ Nm}$







3.

3.1.
1x |





SW4

$\vec{M} = 3 \text{ Nm}$





4.




5.



2x | Mignon AA



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1 Ενεργοποίηση του υπολογιστή

Ως τροφοδοσία τάσης, ο υπολογιστής απαιτεί 2 x 1,5V μπαταρίες AA. Αφαιρέστε το προστατευτικό ασφαλείας από τις μπαταρίες. Ο υπολογιστής μπορεί να ξεκινήσει είτε πατώντας το κουμπί Reset είτε τραβώντας το σχοινί κωπηλασίας.

2 Γενικές πληροφορίες

Το μηχάνημα της κωπηλασίας σας είναι απλό και εύκολο στη χρήση. Υπάρχει μια κεντρική λειτουργία προπόνησης μέσω της οποίας μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε την προπόνησή σας χωρίς πλοήγηση στο μενού.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε έναν αισθητήρα καρδιακής συχνότητας Bluetooth για να μετρήσετε τον σφυγμό σας ή να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ένα smartphone / tablet για να λαμβάνετε περισσότερα περιεχόμενα μέσω μιας εφαρμογής γυμναστικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μόλις ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, αυτή η οθόνη σας μεταφέρει αυτόματα στη λειτουργία προπόνησης, στην οποία μπορείτε να ξεκινήσετε την προπόνησή σας

1 Έναρξη

Πρόκειται να ξεκινήσετε την προπόνησή σας. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα δεδομένα προπόνησης. Όλες οι τιμές – εκτός από το επίπεδο αντίστασης και την ένδειξη παλμού – ξεκινούν από το μηδέν. Μόλις ανιχνευτεί το πρώτο χτύπημα του κουπιού, ξεκινά η προπόνηση και ο χρόνος προπόνησης. Αλλάξτε την αντίστασή σας χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πόμολο χειρός.

Αποφασίστε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth ή να ολοκληρώσετε μια δωρεάν προπόνηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στις λειτουργίες Bluetooth.



2 Προπόνηση

Η λειτουργία προπόνησης σας παρέχει μια επισκόπηση όλων των απαραίτητων δεδομένων προπόνησης. Εάν σταματήσετε την προπόνηση, θα βρεθείτε σε λειτουργία παύσης. Η προπόνηση ολοκληρώνεται πατώντας στιγμιαία το κουμπί Reset. Αυτό θα σας οδηγήσει πίσω στην αρχή της προπόνησης.

Εάν φοράτε ζώνη στήθους Bluetooth ή αισθητήρα συχνότητας καρδιάς, ο υπολογιστής θα δημιουργήσει αυτόματα μια σύνδεση με τον αισθητήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες Bluetooth.



3 Παύση

Από τη στιγμή που η κωπηλατική μηχανή δεν ανιχνεύει πλέον κανένα κτύπημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, θα βρεθείτε σε λειτουργία παύσης και θα εμφανιστούν οι μέσες τιμές για το χρόνο 500 m, για τον αριθμό των χτυπημάτων ανά λεπτό και για την προπονητική δραστηριότητα. Τα δεδομένα προπόνησης θερμίδων, απόστασης που διανύθηκε, επίπεδο αντίστασης και χρόνου παραμένουν ίδια. Η οθόνη παλμού δείχνει συνεχώς τον τρέχοντα παλμό προπόνησης. Συνεχίστε την προπόνησή σας με ένα νέο κτύπημα κουπιού.



4 Αναμονή

Κρατώντας πατημένο το κουμπί Επαναφορά, απενεργοποιείται ο υπολογιστής. Μετά από περισσότερα από 4 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη προπόνησης, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα. Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη πατώντας το κουμπί Reset.

Σημείωση: Μετά από μια παύση άνω των 4 λεπτών, οι τιμές προπόνησης θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Εάν η παύση είναι μικρότερη, τα δεδομένα από την προηγούμενη προπόνηση θα συνεχιστούν.



ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Μπορείτε να διαβάσετε τις τιμές προπόνησης από την οθόνη κατά τη διάρκεια της κωπηλασίας. Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση:

1500μ

Στο σημειωμένο πεδίο της οθόνης, εμφανίζεται ο χρόνος που χρειάζεστε για 500 m. Λειτουργεί ως αναφορά για την ταχύτητά σας.



2 BPM και SPM

Η τιμή BPM σας λέει τον αριθμό των παλμών ανά λεπτό και το SPM είναι ο αριθμός των παλμών σας ανά λεπτό.

Προειδοποίηση: Τα συστήματα παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού δεν είναι ιατρικά μηχανήματα ακριβείας. Η υπερβολική προπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε θάνατο. Εάν αισθάνεστε τάση λιποθυμίας, η προπόνηση πρέπει να διακοπεί αμέσως.



3 Δραστηριότητα

Το πεδίο σας δείχνει μια μέση δραστηριότητα ανά κτύπημα. Εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη συχνότητα διαδρομής της διαδρομής σας και την αντίσταση πέδησης και χρησιμεύει ως σύγκριση μεταξύ των διαδρομών.



4 KJ/ Kcal

Η τιμή «kj» ή «kcal» σας ενημερώνει για το σύνολο των θερμίδων που καταναλώθηκαν στην τρέχουσα προπόνηση.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Στο πίσω μέρος της οθόνης, υπάρχουν δύο συρόμενοι διακόπτες μέσω των οποίων μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμώμενες μονάδες μήκους και ενέργειας. Πιέστε το διακόπτη προς τα δεξιά και η οθόνη θα σας δείξει τα χιλιόμετρα ως μονάδα μήκους και τις χιλιοθερμίδες ως μονάδα ενέργειας. Η θέση του αριστερού διακόπτη υποδεικνύει την ενέργεια σε kilojoules και το μήκος σε μίλια.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδυάσετε την κωπηλατική μηχανή με μια συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών, όπως μία ζώνη στήθους που υποστηρίζει τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης Bluetooth®. Επιπλέον, η κωπηλατική μηχανή μπορεί να συνδεθεί με έξυπνα τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές από το Bluetooth v4.0, το οποίο επιτρέπει την προπόνηση με μια ποικιλία εφαρμογών γυμναστικής ή λογισμικού υπολογιστή. Μόνο μία από τις δύο λειτουργίες μπορεί να επιλεγεί ταυτόχρονα.

1 Χρήση της λειτουργίας APP

Πριν από την προπόνηση, το σύμβολο Bluetooth αναβοσβήνει. Εάν θέλετε να συνδέσετε τον υπολογιστή με ένα smartphone και μια αντίστοιχη εφαρμογή, αναζητήστε την κωπηλατική μηχανή στο smartphone/tablet πριν ξεκινήσετε την προπόνηση. Μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση, το σύμβολο Bluetooth και το σύμβολο APP θα ανάψουν μόνιμα. Η προπόνησή σας μπορεί να ξεκινήσει σε λειτουργία APP.

Εάν βρίσκεστε σε λειτουργία APP, ένας αισθητήρας καρδιακού παλμού Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί επιπλέον μέσω του υπολογιστή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν δεν θέλετε να προπονηθείτε χωρίς την οθόνη καρδιακών παλμών, συνδέστε τον αισθητήρα σας απευθείας στο smartphone ή το tablet.



Χρήση της λειτουργίας παλμού (αισθητήρας HR)

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν αισθητήρα καρδιακού παλμού στον υπολογιστή, ξεκινήστε την προπόνησή σας όπως περιγράφεται στα πρώτα βήματα και περιμένετε μέχρι να γίνει ορατό το αντίστοιχο καρδιακό σήμα στην οθόνη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας παλμών σας είναι ενεργός και ότι τον φοράτε στο σώμα σας όπως καθορίζεται.


Ο υπολογιστής θα αναζητήσει τον πλησιέστερο αισθητήρα και θα δημιουργήσει αυτόματα μια σύνδεση με αυτόν. Εάν χαθεί το σήμα σας, ο υπολογιστής θα αναζητήσει συσκευές και θα αποκαταστήσει τη σύνδεση σε ένα διάστημα λίγων λεπτών.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σε περίπτωση νέας προπόνησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο αισθητήρας καρδιακής συχνότητας θα βρεθεί και θα συνδεθεί αυτόματα μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ




ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον έλεγχο της φυσικής σας κατάστασης καθώς και για να αξιολογήσει τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για αυτή τη συγκεκριμένη φυσική άσκηση.

Για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν για πρώτη φορά χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία άθλησης, θα πρέπει να κάνουν περιορισμένη χρήση του προϊόντος, ειδικά στην αρχή, περιορίζοντας τις συνεδρίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα το μηχάνημα, και οι χρόνοι και οι ταχύτητες εξάσκησης πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό, τόσο για να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια της κονσόλας όσο για να γίνει μία ομαλή μετάβαση σε ένα πρόγραμμα προπόνησης που δεν έχετε συνηθίσει.

Για όσους αθλούνται και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν ως συμπλήρωμα των προπονήσεών τους, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυμναστή για να προγραμματίσετε από κοινού τις ασκήσεις και την υλοποίηση του προγράμματος.

Με την παρακολούθηση του καρδιακού παλμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να ορίσετε τους στόχους της προπόνησης (καύση λίπους, βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας, βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας) όπως φαίνεται παρακάτω.



Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε τρεις φάσεις:

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πριν από κάθε προπόνηση είναι πάντα καλό να κάνετε κάποιες ασκήσεις για να αυξήσετε τη θερμοκρασία των μυών, να ανεβάσετε τη θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμάσετε την καρδιά και τους πνεύμονες.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Ξεκινήστε σε ένα χαμηλό ρυθμό και σταδιακά αυξήστε την ένταση της προπόνησής σας μέχρι οι καρδιακοί ρυθμοί σας να φτάσουν στο επιθυμητό εύρος τιμών. Διατηρήστε όσο το δυνατόν σταθερό το ρυθμό προπόνησης ανάλογα με το στόχο σας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της χρήσης, συνιστάται οι προπονήσεις να μην ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μετά τη χρήση του προϊόντος, αφιερώστε λίγα λεπτά σε διατάξεις για μυϊκή χαλάρωση.

Η προπόνηση σε υψηλή ένταση επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες αθλητές και πολύ καλά εκπαιδευμένους χρήστες.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

R01030-300 REGATTA 300		
①	1x	68001890 X
②	1x	68001892
③	1x	69050010 X
④	1x	69050008
⑤	1x	69050011
⑥	1x	69050030 X
⑦	1x	69050029
⑧	1x	69050028 X
⑨	1x	69050023 X
⑩	1x	69050016 X
⑪	1x	69050017 X
⑫	1x	69050031
⑬	1x	68001893
⑭	1x	69050032
⑮	1x	69050004
⑯	1x	69050005 X
⑰	1x	69050007
⑱	1x	69050006
⑲	1x	69050019 X
⑳	1x	69050014

R01030-300 REGATTA 300		
㉑	1x	69050015
㉒	1x	69050009 X
㉓	1x	69050013
㉔	1x	69050020
㉕	1x	69050033 X
㉖	1x	69050012
㉗	1x	69050037
㉘	1x	69050034
㉙	1x	69050035
㉚	1x	69050038
㉛	1x	69050036
㉜	1x	69050040
㉝	1x	69050039
㉞	1x	69050024
㉟	1x	69050026 X
㊱	1x	69050025 X
㊲	1x	69050027 X
㊳	1x	69050018
㊴	1x	69050022
㊵	1x	69050021
㊶	1x	69050041 X
㊷	1x	69050051 X

Σημείωση: Οι χρωματισμοί των ανταλλακτικών ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της αρχικής συσκευασίας. Οι κωδικοί που είναι σημειωμένοι με X είναι διαθέσιμοι ως ανταλλακτικά.

Το προϊόν KETTLER που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικός σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

1. Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
2. Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
3. Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
4. Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η KETTLER εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 2 ετών.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, κακή χρήση της δεξαμενής νερού, φθορές κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, μάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα, πλαστικά τμήματα, πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service: Λεύκης 111, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική

Τηλέφωνο: (+30) 210 953 6512

E-mail: service@leos.gr

Ιστοσελίδα: www.leos.gr



Λεύκης 111, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512
e-mail: service@leos.gr, www.leos.gr