

LEOS
FITNESS > SPORTS > GAMES

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

TORRX
FITNESS IN MOTION



SRXEVOLVE



Οδηγίες στα ελληνικά.

Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και
φυλάξτε το πάντα κοντά στο προϊόν.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.0 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	ΣΕΛ. 3
2.0 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 5
2.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	ΣΕΛ. 6
3.0 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 9
3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ - (ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ).....	ΣΕΛ. 10
3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ - (ΠΛΗΚΤΡΑ).....	ΣΕΛ. 11
4.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 16
6.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	ΣΕΛ. 18
6.2 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	ΣΕΛ. 19
7.0 ΕΓΓΥΗΣΗ.....	ΣΕΛ. 22

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιοδήποτε άλλο φύλλο οδηγιών επισυνάπτεται.
- Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο μόνο εντός της οικίας. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να εξηγηθούν σε όλα τα μέλη της οικογένειας ή φίλους που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το ποδήλατο.
- Χρησιμοποιήστε το όργανο μόνο σε επίπεδη επιφάνεια και καλύψτε το πάτωμα ή το χαλί που τυχόν βρίσκονται από κάτω μέσο για την πρόληψη ζημιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το όργανο έχουν κατανοήσει τις οδηγίες, επιβλέψτε τα πρώτα στάδια της προπόνησης. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να είναι πάντα κοντά στο όργανο για γρήγορη αναφορά σε περίπτωση ανάγκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το όργανο χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, και από ανθρώπους που βρίσκονται σε ικανή φυσική κατάσταση.
- Να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ρούχα για άθληση, τα οποία δεν εμποδίζουν την κίνηση. Χρησιμοποιήστε παπούτσια κατάλληλα για τρέξιμο. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την αναπνοή ή παπούτσια με σόλες από άκαμπτο υλικό.
- Κρατήστε σταθερά το τιμόνι με τα χέρια σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ελέγχετε τον καρδιακό σας παλμό και ρυθμίστε ανάλογα την ένταση της άσκησης.
- Όταν, κατά τη διάρκεια της άσκησης, εμφανίσετε ζάλη, πόνο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, σταματήστε ΑΜΕΣΩΣ την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Ελέγχετε περιοδικά το σφίξιμο όλων των βιδών των ορθοστατών και των χειρολαβών, καθώς και την ακεραιότητα όλων των επιμέρους μερών του εργαλείου.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- ΜΗΝ εγκαταστήσετε το όργανο σε γυμναστήρια ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική άσκηση, αυτό το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για εντατική χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες ή για τους σκοπούς αποκατάστασης.
- ΜΗΝ τοποθετείτε κύπελλα ή φιάλες με υγρά κοντά στο εργαλείο.
- ΜΗΝ καθαρίζετε την κονσόλα ή/και τα πλαστικά μέρη του οργάνου με αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες, σφουγγάρια ή σκληρά χημικά.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, εκτός εάν αυτό καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το μηχάνημα έξω από το σπίτι, μην το αφήνετε εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα.
- ΜΗΝ αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να έρθουν κοντά στο όργανο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το όργανο εάν έχει υποστεί βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης ή / και δυσλειτουργίας του οργάνου μην το πειράζετε. Για τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΜΗΝ φοράτε ρούχα κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό ή μάλλινα, κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η χρήση ακατάλληλων ειδών ένδυσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής φύσης, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων.

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί για ιδιωτική χρήση σε οικιακό περιβάλλον και είναι ένα εργαλείο για άσκηση που σας επιτρέπει να μείνετε σε φόρμα μέσα από συνεχή προπόνηση, υψηλής έντασης για την αποτελεσματική βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της αντοχής.

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να ασκείστε χωρίς να φεύγετε από το σπίτι, ακόμη και όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, ή απλά όταν δεν έχετε την διάθεση ή το χρόνο να φύγετε από το σπίτι για να πάτε για προπόνηση σε ένα γυμναστήριο.

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ασκείστε με ασφάλεια, έντονες και παρατεταμένες προπονήσεις απαιτούν καλή φυσική κατάσταση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι αντενδείξεις χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Η χρήση του προϊόντος απαγορεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ηλικία χρηστών κάτω των 16 ετών
- βάρος χρήστη που υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην ετικέτα και στις τεχνικές προδιαγραφές
- χρήση από εγκύους
- χρήση από διαβητικούς
- υχρήση από άτομα με ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιά, τους πνεύμονες ή τα νεφρά

Η εγγύηση για το προϊόν και η ευθύνη του διανομέα δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ακατάλληλη χρήση του προϊόντος πέραν αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης
- μη συμμόρφωση με τα διαστήματα και τις μεθόδους συντήρησης
- παραποίηση προϊόντος
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας στα σκίτσα και στο εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ορθή χρήση του οργάνου. Ο χρήστης του προϊόντος και τυχόν φίλοι και μέλη της οικογένειας που θα το χρησιμοποιήσουν είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν μια ασφαλή και ορθή χρήση.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέγιστη προσωπική σας ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Οι οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά τμήματα του κειμένου σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες και προηγείται ένα σύμβολο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΚΙΝΔΥΝΟ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τραυματισμούς.



Κάθε πληροφορία που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΠΡΟΣΟΧΗ, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ζημιών στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αποσκοπούν να απλοποιήσουν και να κάνουν πιο κατανοητές τις διάφορες θεματικές ενότητες.

Ωστόσο, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης των προϊόντων, είναι πιθανό ότι ορισμένα από αυτά τα σχέδια είναι διαφορετικά από το αγορασθέν προϊόν. Σε μία τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε ότι αποτελούν βοηθητικά σκίτσα και ότι η ασφάλεια και οι πληροφορίες παραμένουν με την ίδια εγγύηση. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει μία πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης, και μπορεί να κάνει αλλαγές στα αισθητικά μέρη του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

- Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - χώρος κατοικίας,
 - στεγασμένος και ευρύχωρος,
 - με τεχνητό και φυσικό φωτισμό,
 - με ένα ή περισσότερα παράθυρα,
 - με θερμοκρασία από 5°C μέχρι 32°C,
 - με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%.

Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

- Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:
 - με πάτωμα εντελώς επίπεδο,
 - με αντοχή στο βάρος του προϊόντος.

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) πρέπει να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

- Το σημείο τοποθέτησης του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, και σε περίπτωση μεγάλων παραθύρων καλό θα είναι να παρεμβάλλεται κάποια κουρτίνα. Επίσης το προϊόν πρέπει να είναι μακριά από συσκευές κλιματισμού για την αποφυγή ρευμάτων αέρα κατά την διάρκεια της προπόνησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Πρέπει να εγκαταστήσετε το προϊόν σε ένα δωμάτιο που διαθέτει πόρτα που κλειδώνει, έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης.

Για να σηκώσετε ή να μετακινήσετε το κιβώτιο ζητήστε τη βοήθεια και άλλων ατόμων στην περίπτωση που είναι ογκώδες και βαρύ.

Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείστε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα.



Σας συστήνουμε να μη καταστρέψετε την συσκευασία και αν είναι δυνατόν να την φυλάξετε για την περίπτωση που θα χρειαστεί κάποια επισκευή ή αντικατάσταση κατά την διάρκεια της εγγύησης.




Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και αντιστοιχείστε όλα τα μέρη που απεικονίζονται στο έντυπο.


Τοποθέτηση μπαρών στήριξης

- Στερεώστε την εμπρόσθια μπάρα στήριξης **76** στο κύριο πλαίσιο **50**, σφίγγοντας δύο βίδες **82** μαζί με δύο ροδέλες επίπεδες **83** και δύο ροδέλες κυρτές **84** και σφίξτε καλά.
- Στερεώστε την πίσω μπάρα στήριξης **48** στο κύριο πλαίσιο **50**, σφίγγοντας δύο βίδες **82** μαζί με δύο ροδέλες επίπεδες **83** και δύο ροδέλες κυρτές **84** και σφίξτε καλά.




Τοποθέτηση σε σέλα

- Στερεώστε την σέλα **20** στην υποδοχή του πλαισίου **18**. Ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος του ορθοστάτη **15** (πάνω από την ένδειξη αναφοράς MAX) και στη συνέχεια σφίξτε το διακόπτη ρύθμισης ύψους **92**, μέχρι ο ορθοστάτης να είναι στη θέση που επιθυμείτε.




Συναρμολόγηση τιμονιού και κονσόλας

- Χλαρώστε το πόμολο (92) και στη συνέχεια τοποθετήστε τον στύλο του τιμονιού (5) στο κύριο πλαίσιο (50). Τοποθετήστε σωστά και σφίξτε το πόμολο (92).
- Συνδέστε το άνω βύσμα (93) με το κάτω βύσμα υπολογιστή (91) όπως φαίνεται στην εικόνα και στη συνέχεια τοποθετήστε την ασφάλεια (94) στο στύλο του τιμονιού (5).
- Στερεώστε το τιμόνι (4) στον στύλο του τιμονιού (5) και ασφαλίστε με το πόμολο (3), το παξιμάδι (97), τη ροδέλα (67) και τη βίδα (96)




- Συνδέστε τον υπολογιστή (1) στο τιμόνι (4) με 4 βίδες (2). Εισαγάγετε το επάνω καλώδιο υπολογιστή (93) στον υπολογιστή (1).



Συναρμολόγηση πεντάλ

- Βιδώστε το αριστερό πεντάλ **1L**, που είναι σημειωμένο με (L), στην αριστερήμανιβέλα γυρνώντας το κλειδί αριστερόστροφα. Από την αντίθετη πλευρά, βιδώστε το δεξί πεντάλ **1R**, που είναι σημειωμένο με (R), στην δεξιάμανιβέλα γυρνώντας το κλειδί δεξιόστροφα.



Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τον έλεγχο της φυσικής σας κατάστασης καθώς και να αξιολογήσει τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για αυτή τη συγκεκριμένη φυσική άσκηση.

Για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν για πρώτη φορά χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία άθλησης, θα πρέπει να έχουν περιορισμένη χρήση του προϊόντος, ειδικά στην αρχή, περιορίζοντας τις συνεδρίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερες από τρεις φορές την εβδομάδα το ποδήλατο, και οι χρόνοι και οι ταχύτητες εξάσκησης πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό, τόσο για να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια της κονσόλας όσο για να γίνει μία ομαλή μετάβαση σε ένα πρόγραμμα προπόνησης που δεν έχετε συνηθίσει.

Για όσους αθλούνται και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν ως συμπλήρωμα των προπονήσεών τους, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γυμναστή για να προγραμματίσετε από κοινού τις ασκήσεις και την υλοποίηση του προγράμματος.

Με την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να ορίσετε τους στόχους της προπόνησης (καύση λίπους, βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας, βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας) όπως φαίνεται παρακάτω.


ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πριν από κάθε προπόνηση είναι πάντα καλό να κάνετε κάποιες ασκήσεις για να αυξήσετε τη θερμοκρασία των μυών, να ανεβάσετε τη θερμοκρασία του σώματος και να προετοιμάσετε την καρδιά και τους πνεύμονες.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ: Ξεκινήστε σε ένα χαμηλό ρυθμό και σταδιακά αυξήστε την ένταση της προπόνησής σας μέχρι οι καρδιακοί ρυθμοί σας να φτάσουν στο επιθυμητό εύρος τιμών. Διατηρήστε όσο το δυνατόν σταθερό το ρυθμό προπόνησης ανάλογα με το στόχο σας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της χρήσης, συνιστάται οι προπονήσεις να μην ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μετά τη χρήση του προϊόντος, αφιερώστε λίγα λεπτά σε διατάσεις για μυϊκή χαλάρωση.



Η προπόνηση σε υψηλή ένταση επιτρέπεται μόνο από επαγγελματίες αθλητές και πολύ καλά εκπαιδευμένους χρήστες.



Καθεστώς κατάλληλο για βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας

Καθεστώς κατάλληλο για βελτίωση του αναπνευστικού

Καθεστώς κατάλληλο για καύση λίπους

Καθεστώς χαμηλής έντασης

Ο υπολογιστής αποτελείται από μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, που επιτρέπει την εμφάνιση των ακόλουθων στοιχείων:

SPEED - RPM

- Η ταχύτητα κατά τη λειτουργία σε km / h.
- Ο αριθμός περιστροφών ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της άσκησης.

TIME

- Ο χρόνος προπόνησης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εύρος: 0.0-999

DISTANCE

- Η απόσταση προπόνησης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εύρος: 0.0-99.0

CALORIES

- Η κατανάλωση θερμίδων εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εύρος: 0-230

PULSE

- Ο καρδιακός παλμός εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ήχος συναργισμού ακούγεται όταν υπερβαίνει τον προκαθορισμένο παλμό στόχο. Εύρος: 0-230

RPM

- Περιστροφή ανά λεπτό. Εύρος: 0-999

MANUAL


- Προπόνηση χειροκίνητης λειτουργίας.

PROGRAM

- Επιλογή προγράμματος: Αρχάριους X4, προχωρημένους X4 και αθλητές X4.

CARDIO

- Προπόνηση στόχου HR.



Πλήκτρο MODE

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ενός προγράμματος προπόνησης: ειροκίνητο, Αρχαρίων x 4, Προχωρημένων x 4, Sport x 4, Cardio.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας ενός προγράμματος (Χρόνος, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί).

START / STOP

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πιέστε το κουμπί START / STOP για να ξεκινήσετε μια άσκηση σε οποιαδήποτε λειτουργία και να ξεκινήσει η καταμέτρηση δεδομένων της οθόνης και οι λειτουργίες του επιλεγμένου προγράμματος άσκησης.

Στη χρήση:

- Πατήστε το κουμπί START / STOP για να σταματήσετε αμέσως την άσκηση "STOP", και να επιστρέψετε στη ρύθμιση των δεδομένων.

Πλήκτρα Πάνω/Κάτω

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση:

- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα,
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ορίσετε μία από τις μεταβλητές της άσκησης: Διάρκεια, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί,
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να εισαγάγετε τα δεδομένα στα προγράμματα προπόνησης.

Στη χρήση:

- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της άσκησης (32 επίπεδα ρύθμισης).

RESET

- Πατήστε το κουμπί για να διαγράψετε μία τιμή από κάποιο μεμονωμένο δεδομένο κατά τη διαδικασία ρύθμισης.
- Κρατώντας το κουμπί RESET πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα θα επαναφέρετε όλα τα δεδομένα.

RECOVERY

- Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ανάκτησης παλμού που σας επιτρέπει την απόκτηση ενός δείκτη καρδιαγγειακής ικανότητας, σε σχέση με την πορεία της προπόνησης.


AUTO ON / OFF

Για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή να ξεκινήσετε πεντάλ. Λίγα λεπτά μετά τη διακοπή πεντάλ, η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.


Ηχητική ειδοποίηση

Η κονσόλα διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για τις ακόλουθες λειτουργίες:


- ένα ηχητικό σήμα για κάθε επιβεβαιωμένη λειτουργία,
- δεν επιβεβαιώθηκαν δύο μπιπ για κάθε λειτουργία,
- 2 σύντομα μπιπ κάθε δευτερόλεπτο κατά την αντίστροφη μέτρηση,
- 6 σύντομα μπιπ στο πρόγραμμα Cardio όταν σταματήσει το πρόγραμμα,
- 2 σύντομα μπιπ κάθε δευτερόλεπτο όταν οι παλμοί υπερβαίνουν την καθορισμένη οριακή τιμή.



- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή στο πίσω μέρος του οργάνου.
- Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού σε μία πρίζα στον πλησιέστερο τοίχο. Μια ηχητική ειδοποίηση θα ακουστεί και όλες οι οθόνες ανάβουν.




- Στη συνέχεια, η κάτω οθόνη εμφανίζει την προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης (km ή μίλια), και στην οθόνη Speed εμφανίζεται η βαθμονομημένη διάμετρος του τροχού.



- Τέλος, η κεντρική οθόνη εμφανίζει την αρχική σελίδα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διάφορα διαθέσιμα προγράμματα.
- Μετά την εκκίνηση της κονσόλας, ή πατώντας το κουμπί RESET, η κάτω οθόνη εμφανίζει το μήνυμα MANUAL που αναβοσβήνει (πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω μέχρι να επιλέξετε τη χειροκίνητη λειτουργία), στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MODE για να επιβεβαιώσετε.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up / Down για να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις στόχους προπόνησης: Διάρκεια, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη, πατήστε MODE για να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις στόχους:




- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ορίσετε τον επιλεγμένο στόχο και πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Αφού έχετε εισάγει όλα τα δεδομένα, για να ξεκινήσει το Χειροκίνητο πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START / STOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση της άσκησης.
- Όταν οριστεί ένας από τους στόχους άσκησης (Χρόνος, Απόσταση, Θερμίδες, Παλμοί), η αντίστοιχη οθόνη μετρά σε αντίστροφη μέτρηση από την τιμή που ορίσατε μέχρι το μηδέν.
- Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
- Η οθόνη PULSE εμφανίζει τους παλμούς ανά λεπτό όταν φοράτε τη ζώνη στήθους.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το κουμπί START / STOP. Για να ακυρώσετε μία προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση πιέστε το κουμπί RESET.


Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Αρχαρίων x 4, Προχωρημένων x 4, Sport x 4 μπορείτε να επιλέξετε μια προπόνηση που αποτελείται από προκαθορισμένα προγράμματα στα οποία η ένταση ρυθμίζεται από την κονσόλα σύμφωνα με τα διαγράμματα προφίλ που αναπαράγονται στην οθόνη.

- Μετά την ενεργοποίηση της κονσόλας, ή πατώντας το κουμπί RESET, η γραφική απεικόνιση εμφανίζει την ένδειξη MANUAL να αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε το πρόγραμμα Αρχαρίων (BEGINNER) ή το πρόγραμμα Προχωρημένων (ADVANCE), ή το Αθλητικό (SPORTY), στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε.
- Αφού επιλέξετε ένα από τα τρία προγράμματα, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά επίπεδα, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη "Time" τώρα αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη διάρκεια, και πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START / STOP, η οθόνη TIME θα μετράει σε αντίστροφη μέτρηση από τη τιμή που ορίσατε μέχρι το μηδέν.
- Η ένταση αλλάζει αυτόματα από την κονσόλα, ανάλογα με το προφίλ του επιλεγμένου προγράμματος, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το επίπεδο της έντασης πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
- Η οθόνη PULSE εμφανίζει τους παλμούς ανά λεπτό όταν φοράτε τη ζώνη στήθους.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το κουμπί START / STOP. Για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε το κουμπί RESET.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (BEGINNER)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ADVANCE)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΩΝ (SPORTY)



Επιλέγοντας το πρόγραμμα CARDIO μπορείτε να επιλέξετε μια προπόνηση στην οποία η κονσόλα ρυθμίζει αυτόματα την ένταση ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό που ανιχνεύεται από τους αισθητήρες στο τιμόνι ή από την προαιρετική ζώνη στήθους.

- Όταν η κονσόλα είναι σε κατάσταση αναμονής ή πατώντας το κουμπί RESET, στη γραφική απεικόνιση εμφανίζεται να αναβοσβήνει η ένδειξη MANUAL, πατώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω επιλέξετε το πρόγραμμα CARDIO, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε ένα από τα τρία προκαθορισμένα προγράμματα ή να ορίσετε ένα όριο καρδιακού στόχου.

55% = καρδιακό καθεστώς για αδυνάτισμα.

75% = καρδιακό καθεστώς αερόβιας προπόνησης.


90% = καρδιακό καθεστώς αναερόβιας προπόνησης.

Καθορισμός Παλμών = προσωπική ρύθμιση του ορίου του καρδιακού ρυθμού.


Στα πρώτα τρία καθεστώτα (55%, 75%, 90%) ρυθμίζετε αυτόματα η οριακή τιμή καρδιακής λειτουργίας του χρήστη βάσει της ηλικίας. Μετά την επιλογή του επιθυμητού τύπου καρδιακού καθεστώτος πιέστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.

- Η ένδειξη PULSE INPUT σας επιτρέπει να ορίσετε την οριακή τιμή καρδιακού ρυθμού ως εξής:
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «Pulse» για τον καθορισμό της οριακής συχνότητας που σκοπεύετε να κρατήσετε. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τα δεδομένα και πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Όταν ένα πρόγραμμα έχει επιλεγεί, πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ηλικία του χρήστη και πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος, η οθόνη «TIME» αναβοσβήνει. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη διάρκεια, και πατήστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση.
- Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα CARDIO, πατήστε το πλήκτρο START / STOP, και στη συνέχεια φορέστε τη ζώνη στήθους μέτρησης παλμών.
- Κατά τη διάρκεια της προπόνηση η ένταση αλλάζει αυτόματα από την κονσόλα, ανάλογα με τον καρδιακό ρυθμό, η οθόνη TIME μετρά σε αντίστροφη μέτρηση από την τιμή που έχει ορίσει στο μηδέν.
- Για να θέσετε σε παύση την άσκηση πατήστε το πλήκτρο START / STOP. Για να ακυρώσετε μια προπόνηση και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο RESET.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDIO




ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΙΚΙΑΣ



ΠΡΟΕΓΚΑΤ. ΟΡΙΑ:
55% - 75% - 90%



ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ



Σημειώσεις:

- Όταν σε συνεχή λειτουργία δεν ανιχνεύεται το σήμα του καρδιακού παλμού, η κονσόλα σταματά τη μέτρηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
- Η επιλεγμένη τιμή οριακής συχνότητας έχει μία υστέρηση ασφάλειας. Όταν ο μετρούμενος καρδιακός ρυθμός υπερβαίνει, για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, την οριακή τιμή ή όταν ο καρδιακός ρυθμός έχει ήδη φτάσει την οριακή τιμή στην ελάχιστη ένταση άσκησης, η κονσόλα σταματά και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

- Αφού ολοκληρώσετε μια προπόνηση, πατήστε το πλήκτρο RECOVERY για να ξεκινήσει η λειτουργία ανάκτησης παλμού.

Η λειτουργία ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ επιτρέπει την απόκτηση ενός δείκτη για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής ικανότητας, σε σχέση με την πρόοδο της άσκησης του ατόμου.

Προτείνεται να πραγματοποιούνται εβδομαδιαία τεστ μετά από προπόνηση σε σταθερή διάρκεια 30 λεπτών, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε πεντάλ και να πατήσετε το πλήκτρο RECOVERY. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να φοράτε τη ζώνη στήθους για την ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού.

Μετά από αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο δείκτης απόδοσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έξι επίπεδα:

- Επίπεδο 1 = ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 2 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 3 = ΚΑΛΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 4 = ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 5 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ δείκτης απόδοσης
- Επίπεδο 6 = ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ δείκτης απόδοσης.


Αν ο θωρακικός ιμάντας δεν ανιχνεύσει σήμα καρδιακού παλμού, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

- Όταν δεν ανιχνεύεται καρδιακός παλμός, ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να επαναληφθεί η μέτρηση τοποθετώντας καλύτερα τη ζώνη μέτρησης παλμών στο στήθος.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο RECOVERY για έξοδο από τη λειτουργία και επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Λειτουργία ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ



Δείκτης απόδοσης





ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Διατηρείτε πάντα το όργανο καθαρό και χωρίς σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, αλλά μόνο προϊόντα με βάση το νερό σε μαλακό πανί.
- Αποφύγετε διαλύτες όπως το πετρέλαιο, ακετόνη, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακα, και παρόμοια που περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και να διαβρώσουν τα πλαστικά μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Μετά από κάθε χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το πλαίσιο για να απομακρυνθούν ίχνη ιδρώτα και υγρασίας.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα μη διαβρωτικό καθαριστικό ή ένα υδατικό διάλυμα μαζί με ένα μαλακό ύφασμα, βαμβάκι ή χαρτί κουζίνας.

Ξεπλύνετε όλες τις επιφάνειες για να απομακρύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βρέχετε την αλυσίδα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Καθαρίστε και λιπάνετε τα μέρη που θέλετε ψεκάζοντας σπρέι σιλικόνης σε ένα καθαρό πανί. Αποφύγετε τον ψεκασμό ή/και τη λίπανση άλλων επιφανειών.

Τα κύρια μέρη που πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται, για λόγους υγιεινής και για την πρόληψη της οξειδωσης, είναι:

- τιμόνι και σέλα με τους αντίστοιχους σωλήνες ολίσθησης και κουμπιά ασφάλισης,
- πεντάλ και μανιβέλα,
- πλαίσιο και καλύμματα,
- τροχός και τα χρωμιωμένα μέρη,
- οι βίδες και τα μπουλόνια που είναι εκτεθειμένα.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

- Καθαρίστε σχολαστικά όλες τις γωνίες του πλαισίου και τα κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη βρωμιά.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη σωστή ρύθμιση των ποδιών στήριξης.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα των πεντάλ και του στροφάλου με τα παξιμάδια.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ.

Σε περίπτωση θορύβου και ολίσθησης του ιμάντα, ελέγξτε την τάση του ιμάντα. Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε τα πλευρικά καλύμματα και να παρέμβετε στα παξιμάδια που έχουν τοποθετηθεί σε αντιστοιχία με τον άξονα του τροχού.

Επανασυναρμολογήστε τα καλύμματα σε κατάσταση λειτουργίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ.

Όταν στο πλαίσιο εμφανίζονται γρατσουνιές ή αμυχές συνιστάται να παρέμβετε με ένα αντισκωρικό βερνίκι που αποτρέπει το σχηματισμό και την περαιτέρω επέκταση της σκουριάς στα μεταλλικά μέρη.

5.0**ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ**

Το σύμβολο με τον κάδο με ένα σταυρό από πάνω δείχνει ότι τα προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας RoHS για τη διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (RAEE).

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά (στα κράτη της Ε.Ε.), παραδίδοντας το σε κατάλληλα κέντρα συλλογής υπεύθυνα για τη διάθεση και την ανακύκλωση των προϊόντων αυτών.



Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι πλήρως συμβατό με την οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ, και κανένα από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα του προϊόντος δεν περιέχουν υψηλότερα επίπεδα σε ορισμένες ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

6.0**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Για παραγγελία ανταλλακτικών ανατρέξτε στα σχέδια αποσυναρμολόγησης που βρίσκονται στις επόμενες σελίδες.


Στην παραγγελία ανταλλακτικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Μάρκα και μοντέλο του προϊόντος - βλέπε ετικέτα του προϊόντος
2. Ονομασία του τεμαχίου που πρέπει να αντικατασταθεί - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
3. Αριθμό αναφοράς του τεμαχίου - βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών
4. Ποσότητα
5. Τρόπος αποστολής

Για την παραγγελία ανταλλακτικών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τοπικό σας προμηθευτή με τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:

τηλ: (+30) 210 953 6512
e-mail: info@leos.gr

Σε περίπτωση δυσκολίας στην κατανόηση των σχεδίων και των περιγραφών, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής βοήθειας στον αριθμό: (+30) 210 953 6512



Part #	Description	Quantity
1	Computer	1
2	Screw	4
3	Knob	1
4	Handlebar	1
5	Handlebar post	1
6	Emergency brake	1
7	Hex nut	1
8	Braking bolt	1
9	End cap	1
10	Nut	1
11	Tube spacer	1
12	Spring	1
13	Screw	2
14	Bushing	2
15	Seat post	1
16	End cap	2
17	Slipping tube fixed nut	1
18	Slipping tube	1
19	L shape knob	1
20	Saddle	1
21	Screw	3
22	Plastic cover	1
23	Iron sheet	1
24	Washer	1
25	Tube spacer	1
26	Bearing	3
27	Flywheel	1
28	Aluminum Ring	1
29	Screw	6
30	Flywheel axle	1
31	Hex nut	2
32	Flange nut	2
33	Small end cap	1

34	Sensor cable	1
35	Sensor	1
36L	Pedal left	1
36R	Pedal right	1
37	Crank end cap	2
38	Flange nut	2
39L	Crank left	1
39R	Crank right	1
40	Round cover	1
41	Nut	2
42	Tube	1
43	Bearing	2
44	Screw	3
45	DC cable	1
46	DC cable cover	1
47	Rear end cap	4
48	Adjusting pad	4
49	Rear stabilizer bar	1
50	Main frame	1
51	Screw	7
52	Screw	5
53	Chain cover left	1
54	Washer	1
55	Washer	1
56	Belt wheel	1
57	Axle	1
58	Spring washer	3
59	Allen bolt	3
60	Belt	1
61	Chain cover right	1
62	Nut	1
63	Belt adjustable set	1
64	Idler axle	1
65	Waved washer	1
66	Idler	1
67	Washer	2
68	Hex screw	1
69	End cap	2

70	Magnet set	1
71	Magnet set axle	1
72	Break pad	1
73	Washer	2
74	Spring washer	2
75	Hex screw	2
76	Front stabilizer bar	1
77	Washer	2
78	Bushing	4
79	Wheel	2
80	Nut	2
81	Plastic tube	2
82	Allen bolt	4
83	Spring washer	5
84	Curved washer	4
85	Spring	1
86	Screw	1
87	Nut	1
88	Nut	2
89	Screw	2
90	Motor	1
91	Lower computer cable	1
92	Knob	2
93	Upper computer cable	1
94	End cap	1
95	End cap	1
96	Screw	1
97	Nut	1
98	Screw	6
99	Front plastic cover left	1
100	Front plastic cover right	1
101	Wrench	1
102	Combination wrench	1
103	Allen key wrench	1
104	Adapter	1

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

1. Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
2. Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
3. Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
4. Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Α. ΛΕΟΣ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 2 ετών.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service: Λεύκης 111, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική Τηλ. Service Αντιπροσωπείας: (+30) 210 953 6512
E-mail: info@leos.gr
Ιστοσελίδα: www.leos.gr





ΛΕΟΣ Α.Ε.
Λεύκης 111, 145 68 Κρυονέρι,
Αττικής Τηλ: (+30) 210 953 6512
www.leos.gr - info@leos.gr